

Montageanleitung Schrank, Karl Omlin AG Möbelfabrik Sachseln, Stand: 16.05.2017

Artikel Nr. 1156 Eckschrank mit Scheidwand

Bitte prüfen Sie vor der Montage ob alle Beschläge laut Beschlagsliste vorhanden sind.

Korpusmontage

- 1.) Verbinder (A) in Blatt/Boden (1, 4+6, 9) einsetzen.
- 2.) Boden (1) mit Seite (2) und Rückwand (3) verbinden. Rückwandverbinder (C) mit je einer Schraube (F)+(G) verschrauben.
- 3.) Das Blatt (4) montieren danach die Seite (5) einsetzen und mit 2 Rückwandverbindern (C) mit je einer Schraube (F)+(G) verschrauben.
- 4.) Boden (6) mit Mittelseite (7) und Rückwand (8) verbinden. Stecken Sie hierzu die Doppelbolzen (M) durch die Bohrungen der Mittelseite. Rückwandverbinder (C) mit je einer Schraube (F)+(G) verschrauben. Blatt (9) einsetzen.
- 5.) Verbinden Sie nun mit je 2 Doppelbolzen an Blatt und Boden (M) Teil 1 mit Teil 2
- 6.) Montieren der Winkeltablare (12a/12b) und (13a/13b). Setzen sie die Verbinder (A) ein und verbinden die beiden Tablarteile mit den Doppelbolzen (M). Achten Sie auf die Kenzeichnung der Tablare.
- 7.) Setzen sie die Scheidwand (10) ein. Die Höhe der Scheidwand gibt die Position von Winkeltablar (13a/13b) vor. Montieren sie die Kleiderstange mit den Haltern (I) und den Schrauben (J).
- 8.) Setzen Sie die Tablare (11) mit je 4 Stück Tablarträgern (K) ein.
- 9.) Der Winkelschrank kann nun mit dem Grundschränk verbunden werden.w

